## CORREDO DI UTENSILI PER IL MONTAGGIO DI MOLLE A GAS



## 2480.00.50.11

Corredo di utensili per tutte le molle a gas Il corredo di utensili contiene:

Pos.	N. d'ordine	Denominazione	Tipo
1	2480.00.50.01.001	Boccola di montaggio	Mini
2	2480.00.50.01.002	Boccola di montaggio	00250
3	2480.00.50.01.003	Boccola di montaggio	00500
3-1	2480.00.50.01.031	Boccola di montaggio	X500
		(2487.12.00500.)	
4	2480.00.50.01.004	Boccola di montaggio	00750
5	2480.00.50.01.005	Boccola di montaggio	01500
5-1	2480.00.50.01.051	Boccola di montaggio	X1500
		(2487.12.01500.)	
6	2480.00.50.01.006	Boccola di montaggio	03000
7	2480.00.50.01.007	Boccola di montaggio	05000
8	2480.00.50.01.008	Boccola di montaggio	07500
9	2480.00.50.01.009	Boccola di montaggio	10000
10-1	2480.00.50.01.101	Utensile per anello di sicurezza	
13	2480.00.50.01.013	leva a T	M8
14-1	2480.00.50.01.141	leva a T	M16
15	2480.00.50.01.015	leva a T	G 1/8"
16-2	2480.00.50.01.162	leva a T, prolunga	M6
Ricambio per 16-1			
17	2480.00.50.01.017	Pinza per valvole	
18	2480.00.50.01.018	Utensile per valvole	M6
19	2480.00.50.01.019	Utensile per valvole	G 1/8"
30	2480.00.50.01.030	Utensile per valvole	VG 5
33	2480.00.50.01.033	Utensile per valvole	M6
		(2480.00.41.1)	
34	2480.00.50.01.034	Maniglia di smontaggio	M3
39-1	2480.00.50.01.391	Valigetta portautensili	

## Descrizione:

Corredo di utensili per il montaggio e lo smontaggio di molle a gas.

## Nota:

prima di effettuare degli interventi sulle molle a gas è necessario leggere le «Istruzioni di manutenzione» pertinenti.

Tutti gli utensili di cui sopra possono venir ordinati anche singolarmente.