





# BLOC À COLONNES



201.33.



## Mode de guidage



N° de commande Partie 2  
Sans trou taraudé pour  
manutention dans la  
partie supérieure



## 201.33. Bloc à colonnes

| N° de commande Partie 1* | Surface de travail |       |       |       |       |       |       |       |     |       |       |     |           |     |
|--------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-----------|-----|
|                          | $a_1 \times b_1$   | $a_2$ | $b_2$ | $c_1$ | $c_2$ | $c_3$ | $c_4$ | $d_2$ | $e$ | $e_3$ | $e_4$ | $f$ | $l$       | $r$ |
| 201.33.063.050.□□□.□□    | 63 x 50            | 116   | 110   | 25    | 25    | 40    | 45    | 16    | 72  | 88    | 74    | 57  | 125 - 355 | 22  |
| 201.33.080.060.□□□.□□    | 80 x 60            | 116   | 117   | 25    | 25    | 40    | 45    | 20    | 72  | 95    | 81    | 62  | 160 - 400 | 22  |

\*Numéro de commande partie 2 = compléter le type de guidage et le type/la longueur de la colonne de guidage

☞ Exemple de commande, voir début du chapitre A Châssis à colonnes en fonte